




Život s olejom

100% prírodné esenciálne oleje




**Ultrazvukový DIFÚZER BASIC
Plant Therapy**

OBSAH PRÍRUČKY

- A** PREHLAD
- B** ZÁKLADNÉ PRIPOJENIE
- C** FUNKCIE - TLAČIDLO HMLA
- D** FUNKCIE - TLAČIDLO SVETLO
- E** UPOZORNENIA / BEZPEČNOSŤ
- F** ČISTENIE A ÚDRŽBA / ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
- G** ZÁRUKA NA PRODUKT
- H** RIEŠENIE PROBLÉMOV COMPLIANCE
- I** DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

A

PREHLAD




B


ZÁKLADNE PRIPOJENIE




1 Zasuňte jednu koncovku adaptéra do spodnej časti zariadenia.




2 Odstráňte horný kryt.




3 Pridajte vodu do zásobníka vody, kým nedosiahne červený indikátor maximálnej hladiny vody.




4 Pridajte 5 - 8 kvapiek esenciálneho oleja Plant Therapy do zásobníka vody.




5 Pripevnite späť horný kryt



6 Pre spustenie, stlačte na prístroji tlačidlo Power Mist / Light.




7 Funkcie je možné nastaviť stlačením príslušných tlačidiel. Prečítajte si časť Funkcie v príručke.



8 Pre zastavenie difúzie, stlačte núdzové tlačidlo na spodnej časti prístroja.

C

FUNKCIE

**Hmlové tlačidlo (MIST):**


Tlačidlo hmla je tlačidlo pre nastavenie viacerých režimov.

1. Stlačte 1x: Hmla zapnutá, až kým nedôjde voda.
2. Stlačte 2x (kontrolka je ZELENÁ): Rozptýľujte po dobu 2 hodín a potom sa automaticky vypne.
3. Stlačte 3x (kontrolka MODRÁ): Rozptýľujte po dobu 15 sekúnd / 30 sekúnd mimo intervaly, kým nedôjde voda.
4. Stlačte 4x (kontrolka ZELENÁ): Rozptýľujte po dobu 15 minút / 30 minút mimo intervaly, kým nedôjde voda.
5. Stlačte 5x (kontrolka MODRÁ): Rozptýľujte po dobu 30 minút / 30 minút mimo intervaly, kým nedôjde voda.

Poznámka:

Tento difúzer sa automaticky vypne, keď je hladina vody nižšia ako hmlový čip vo vodnej nádržke.

D

**Svetelné tlačidlo:**

1. Stlačte 1x pre zapnutie svetla.
2. Opätovným stlačením svetlo stlmíte na 50%.
3. Ďalším stlačením svetlo vypnete.

E

POZOR

- Maximálny pracovný čas je 3 a viac hodín nepretržite, 6 a viac hodín prerušovane.
- Je normálne, že sa objem hmly mení v závislosti od typu vody, počtu kvapiek oleja, vlhkosti alebo teploty vzduchu.
- Tento difúzer je určený na použitie so 100% čistými prírodnými esenciálnymi olejmi. Chemická vôňa, korenie alebo nečisté esenciálne oleje môžu spôsobiť poškodenie produktu.
- Na umývanie používajte vodu z vodovodu alebo minerálnu vodu a na utieranie mäkkú handričku.
- Zariadenie sa automaticky vypne, keď je hladina vody nižšia ako čip hmly vo vodnej nádržke.


BEZPEČNOSŤ

Pri používaní tohto produktu dodržiavajte bezpečnostné pokyny

- Nikdy nepoužívajte výrobok na iné účely, ako tie na ktoré je určený.
- Používajte iba napájací adaptér, ktorý je súčasťou balenia, aby ste nepoškodili výrobok.
- Nevypúšťajte vodu z výstupu pre vzduch.
- Pri skladovaní alebo premiestňovaní zariadenia vypnite napájanie, odpojte adaptér, vyprázdňte nádržku na vodu a vyčistite výrobok.
- V prípade dymu alebo zápachu horenia prístroj okamžite vypnite.
- Neplňte vodu nad červený indikátor maximálnej hladiny vody.
- Zariadenie vždy položte na rovný, pevný a odolný povrch, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Naplňte vodnú nádrž vodou z vodovodu alebo minerálnou vodou.
- Počas prevádzky s výrobkom nehybte.
- Neumiestňujte produkt na priame slnečné svetlo, do blízkosti chladničky, vedľa radiátorov, ventilátorov alebo do iného horúceho prostredia.
- Tento výrobok by nemali obsluhovať deti, iba ak by na neho dozeral dospelý.
- Tento výrobok nie je určený na lekárske účely. NEDÝCHAJTE paru priamo z výlevky hmly.

F

ČISTENIE A ÚDRŽBA



1. Pred čistením vypnite zariadenie a odpojte adaptér.
2. Nádržku na vodu a čip hmly čistite najmenej dvakrát týždenne.
3. Čip hmly a nádržku na vodu vyčistite bavlnenou handričkou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Opláchnite ju čistou vodou a utrite ju do sucha.

UPOZORNENIE:

Na čistenie alebo údržbu by sa nemali používať žiadne agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu produktu. Vypustite vodu, ako je to znázornené na obrázku vyššie.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Názov: Ultrazvukový Basic difúzer
Model: PZ-UA169
Veľkosť: 103x145 mm
Voda: izbová teplota,
voda z vodovodu / minerálna voda
Materiál: PP + ABS

Kapacita nádrže: 60 ml
Plocha pokrytia: 30 m²
Zdroj napájania: 5V; 5W
Priemer atomizovaných častíc: 5 um
Prostredie: vnútorné
Čas chodu: 3+ hod nepretržite
6+ hod prerušovane



ZÁRUKA NA PRODUKT

Ďakujem za Váš nákup. Na tento výrobok je poskytovaná jednoročná obmedzená záruka za predpokladu, že jeho prevádzka a údržba sa striktne riadi pokynmi v tomto návode.

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby produktu za normálnych prevádzkových podmienok.

Záruka platí jeden rok odo dňa zakúpenia. Bude sa vyžadovať doklad o kúpe. Ak má váš produkt problém, kontaktujte nás e-mailom info@zivotsolejom.sk s číslom vašej objednávky.

Záruka NEZAHŔŇA:

Poškodenie príslušenstva v dôsledku častého používania / opotrebovania
Poškodenie v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho použitia produktu
Poškodenie v domácnosti (napr. živelná pohroma, komerčné použitie).
Neschopnosť preukázať dôkaz o poškodení alebo zakúpení produktu.
Vyhradujeme si právo prijať konečné rozhodnutie týkajúce sa bezplatnej opravy produktu počas uvedenej záručnej doby a akýchkoľvek ďalších podmienok.

Názov produktu	Basic difúzer	Model	PZ-UA169
Záruka	1 rok po dátume nákupu	Dátum nákupu	Mesiac Deň Rok
Informácie o užívateľovi		Informácie o obchodníkovi	



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak máte problém s novým difúzerom Basic, skúste ich vyriešiť pomocou nižšie uvedených riešení.

Stav	Príčina (y)	Riešenie (a)
Zlyhanie pri spustení / predčasné vypnutie	1. Nedostatok vody 2. Nebezpečné / nesprávne elektrické pripojenie	1. Naplňte vodu po ukazovateľ maximálnej hladiny vody. 2. Odpojte adaptér a znova pripojte.
Zlyhanie alebo čudná hmľa	Porucha pary, ale normálna funkcia svetla	1. Uistite sa, že hladina vody nepresahuje červený indikátor maximálnej hladiny vody 2. Čip hmly sa opotreboval. Požiadajte o pomoc spoločnosť Životsolejom.sk
	Po výmene vrchného krytu sa nevytvára para	1. Prívod vzduchu môže byť zablokovaný. Skontrolujte, či vstup nič neblokuje a či je zariadenie položené na pevnom povrchu. 2. Skontrolujte stav ventilátora, ak je nezvyčajný, kontaktujte spoločnosť Životsolejom.sk
	Doska s čipom znečistená olejom	1. Postupujte podľa pokynov na čistenie a údržbu. 2. Blokovanie prívodu vzduchu môže ovplyvniť výkon difúzovania.
Únik vody	1. Horný kryt nie je v strede alebo chýba 2. Teplota je príliš nízka alebo vysoká 3. Vysoká vlhkosť	1. Výmena alebo nastavenie horného krytu môže problém vyriešiť. 2. Nastavte teplotu alebo vlhkosť v miestnosti.

Nepokúšajte sa výrobok sami demontovať alebo opraviť. Ak jednotka stále nefunguje tak ako by mala, kontaktujte predajcu Životsolejom.sk e-mailom na adresu info@zivotsolejom.sk.



POZOR

Tento výrobok nie je určený na použitie pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

CAN ICES-1 / NMB-1

Toto ISM zariadenie vyhovuje kanadskej norme ICES-001.

a) Potenciálne narušenie zariadenia alebo systému:

„Použitie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté narušenie vrátane narušenie, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.“

(b) Údržba systému: „UPOZORNENIE: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa produkt prevádzkovať.“

c) Jednoduché opatrenia, ktoré môže používateľ prijať na nápravu narušenia:

„POZNÁMKA:

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k narušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio / TV technika. " Toto zariadenie je v súlade s časťou 18 pravidiel FCC

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so zariadením. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní zariadenia a porozumeli rizikám s tým spojené. Čistenie a údržba zariadenia deťmi by sa nemala vykonávať bez dozoru dospelých osoby.

Výrobca:

Puzhen Life Co., Ltd.

Výroba pre Plant Therapy, LLC

Twin Falls, ID 83301

800-917-6577

Vyrobené v Číne

Ultrazvukový difúzer BASIC Plant Therapy PZ-UA169

DC 5V 5W



Život s olejom

ĎAKUJEME
VÁM

100% PRÍRODNÉ
ESENCIÁLNE
OLEJE